


#### ACCES AU MANUEL UTILISATEUR

Le manuel utilisateur est accessible dans l'application en cliquant sur l'icône  situé en haut à droite en début d'installation du module ou dans l'onglet « Réglages », rubrique « Mon analyseur de pression » lorsque le module est déjà installé.

#### RAPPELS

- Respecter les conditions d'installation et d'utilisation indiquées dans le manuel utilisateur téléchargeable sur l'application MyIndygo
- L'usage du POOL LR-PR est exclusivement réservé aux piscines privées familiales
- Cet appareil requiert l'utilisation d'une passerelle radio LRMB-POOL ou LRMB-10 .

## 1 – Présentation générale

Le LR-PR est un analyseur de pression connecté fonctionnant sur pile qui permet l'acquisition de mesures de pression (4 bars max) et leur transmission à distance au travers d'une passerelle LR-MB. Les données du LR-PR peuvent être consultées depuis une application smartphone ou depuis un ordinateur via une application web. Le module nécessite une passerelle LR-MB-POOL ou LR-MB-10 pour le connecter à internet.

## 2 - Installation

Dévissez le bouchon du LR-PR et installez une pile 9V type 6LR61 ou 6AM6 non fournie. Veillez à bien refermer le bouchon pour préserver l'étanchéité du module. Installez le capteur de pression sur le filtre puis connectez-le au LR-PR. Il est possible d'installer le capteur à la place du manomètre existant (filetage G1/4 A-G) ou de l'ajouter en parallèle en utilisant un T.



## 3 - Mise en service

1. Installez et branchez la passerelle LRMB à l'intérieur de l'habitation dans une zone couverte par le WiFi. Installer de préférence dans un lieu en vue sur la piscine.

#### IMPORTANT !

La LRMB fonctionne sur du WiFi en bande 2,4GHz. Si le réseau est en 5GHz, veiller à activer également la bande 2,4GHz sur la box.

2. Téléchargez l'application MyIndygo (ou une autre application SOLEM compatible) depuis votre smartphone.



3. Lancez l'application et créez votre compte.

4. Renseignez les paramètres de votre piscine et localisez là.

5. Vérifiez que votre Bluetooth est activé sur votre téléphone et que vous disposez d'une connexion internet durant l'installation.

## MISE EN SERVICE DE LA PASSERELLE LRMB

6. Positionnez-vous à portée Bluetooth de la passerelle LRMB et lancez son installation sur l'application. A l'issue de l'installation, attendre 1 minute et vérifier que la LED témoin de connexion internet passe au vert.

## MISE EN SERVICE DU POOL LR-PR

7. Positionnez-vous à portée Bluetooth du module POOL LR-PR et lancez son installation. Suivez les instructions.

8. A la fin de l'installation, l'application réalise un test de communication entre le module POOL LR-PR et la passerelle LRMB. Si ce test échoue 5 fois consécutivement, rapprochez ou déplacez la LRMB afin d'améliorer sa communication radio avec le POOL LR-PR.

9. Une fois l'installation terminée, attendre environ 1 heure avant la remontée des premières données.

## CONFIGURATION DES ALERTES

Les alertes doivent être configurées sur la plateforme web [myindygo.com](https://myindygo.com)

10. Sur un navigateur internet, saisissez l'adresse : <https://myindygo.com>

11. Renseignez l'identifiant et le mot de passe du compte

12. Sélectionnez l'onglet Alertes dans la barre latérale de gauche et configurez les alertes sans oublier de les valider

13. Il est également possible de modifier / ajouter d'autres adresses email pour la réception des alertes en cliquant sur le lien du profil situé en bas de la barre latérale gauche

## AUTORISER MON PISCINIER A ACCEDER A MES DONNEES

Votre professionnel peut vous aider à gérer votre piscine en accédant à distance aux données de votre piscine.

14. Votre professionnel vous envoie une demande d'accès sur l'adresse mail de votre compte. Vous pouvez alors l'autoriser à accéder à votre piscine.

15. Vous pouvez également gérer à tout moment ce droit d'accès en vous rendant sur votre profil utilisateur (en bas à gauche) sur la plateforme <https://myindygo.com> et en cliquant dans l'onglet professionnel.